

СОГЛАСОВАНО

Представитель совета трудового коллектива
КГОБУ «Находкинская КШИ»

 Е.А. Василенко

«19» февраля 2024 год

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГОБУ «Находкинская КШИ»

 Т.А. Порунова

«19» февраля 2024 год



ИНСТРУКЦИЯ № ТБу-49-2024 по электробезопасности для учащихся

Настоящая инструкция по электробезопасности для учащихся КГОБУ «Находкинская КШИ» разработана с целью определения правил безопасного поведения учащихся с электроприборами и действий при возникновении опасных ситуаций, сохранности жизни и здоровья детей. Педагог знакомит учащихся с правилами электробезопасности, обращения с электроприборами, электророзетками, шнурами питания в форме бесед с использованием наглядных материалов.

1. Не трогайте руками и не наступайте на торчащий или висящий провод, это может спровоцировать электрический удар током.
2. Не дотрагивайтесь до электрических розеток, не вставляйте металлические предметы в них.
3. Не дотрагивайтесь к тыльной стороне включенных электроприборов (утюгу, телевизору, компьютеру).
4. Не пользуйтесь водой вблизи электроприборов, не поливайте цветы над телевизором или компьютером, вода хороший проводник тока.
5. Не используйте поврежденные выключатели и розетки: со сколами, трещинами и оголенными контактами, оплавленные.
6. Не включайте электроприборы, стоя на мокром полу.
7. Не трогайте и не включайте приборы мокрыми руками.
8. Нельзя протирать включенные электроприборы влажной тряпкой.
9. Не обертывайте электролампы горючими материалами (тканью, бумагой, клеенкой и т.д.).
10. Нельзя тушить водой, включенные в розетку, горящие электроприборы (телевизор, компьютер), вас может ударить током, а пожар еще больше увеличится.
11. Не перемещайте и не переносите включенные электроприборы.
12. Не сгибайте, не заземляйте шнуры питания.
13. Не располагайте на шнурах питания предметы.
14. Не обрезайте и не повреждайте шнуры питания режущими предметами.
15. Не прикасайтесь к шнурам питания с поврежденной изоляцией.
16. Не выдергивайте электровилку из розетки, держась за шнур.

17. Не накрывайте электроприборы бумагой, тканью, вещами и иными предметами.
18. Не разбирайте электроприборы, не засовывайте в них металлические предметы.
19. Если вы заметили неисправность кабелей питания, удлинителей электровилок или розеток (запах гари, дым, искрение), сообщите об этом взрослым и не используйте их до полного устранения неполадок.
20. Если электроприбор только загорелся, нужно сразу отключить его от розетки и накрыть плотной тканью. Это поможет прекратить доступ воздуха к загоревшимся частям электроприбора и остановит горение.
21. Не используйте незнакомые электрические приборы без присмотра и предварительного инструктажа взрослых.
22. Выходя из комнаты и, тем более, уходя из дома, проверьте, все ли электроприборы отключены от питания сети.
23. Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки.
24. Не прикасайтесь к нагреваемой воде, и сосуду (если он металлический при включении в сеть нагревателем).
25. Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами.
26. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.
27. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии электропередач, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередач.
28. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, силовые щитки – это грозит смертью.
29. Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном состоянии (в электросети).
30. В случае возгорания электроприборов, сообщите любому взрослому и вызывайте по телефону пожарную службу.

Инструкцию составили:
Заместитель директора по УВР


_____ Е.Г. Ласкина

Согласовано:
Специалист по охране труда


_____ А.А. Вебер